



MINI KIT DE NETTOYAGE BIODEGRADABLE

ÉCRANS ET TABLETTES TACTILES



NE LAISSE PAS DE TRACES
ASSAINIT VOS SURFACES
ANTISTATIQUE

CE KIT CONTIENT :

- 1 flacon de nettoyant 30ml
- 1 microfibre tissu

MODE D'EMPLOI :

Votre appareil doit être éteint et être froid avant de le nettoyer. Mettez une petite quantité sur une microfibre (notre réf. 9320) et nettoyez la surface. S'il reste du liquide, enlevez-le avec la microfibre.

Your device must be turned off and cold before cleaning. Put a small amount on a microfiber (our ref. 9320) and clean the surface. If any liquid remains, remove with the microfiber.

Il dispositivo deve essere spento e freddo prima della pulizia. Mettete una piccola quantità su un microfibra (i nostri 2020 di riferimento) e pulire la superficie. Se del liquido rimane, rimuovere con la microfibra.

Das Gerät vor der Reinigung ausschalten und abkühlen lassen. Etwas Schaum auf ein sauberes Mikrofasertuch (unsere Referenz 9320) aufsprühen, die Oberfläche gründlich säubern und gegebenenfalls mit einem Trockentuch Flüssigkeitsreste entfernen.

Uw apparaat moet worden uitgeschakeld en koud voor het schoonmaken. Breng een kleine hoeveelheid op een microfiber (onze referentie 2020) en reinig het oppervlak. Als er een vloeistof blijft, verwijder met de microfiber.

PRÉCAUTIONS :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Use only in well-ventilated areas. Keep out of the reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately and show this product or label. Do not breathe spray. Do not use for any purpose other than that for which it is intended.



RONT Production - Z.I. du Val d'Argent
24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil
Tél : 01.39.80.12.12 - info@ront.com - www.ront.com

30 mL net e